

breo®

breo 제품을 구매해주셔서 감사합니다. 사용하기 전에 설명서를 잘 읽어주시고, 나중에 참조 할 수 있도록 잘 보관해 주십시오.

목 차

제품소개 및 구성	1
사용법	2
제품사양 및 유지보수	3
문제해결	4
주의사항	5
제품교환/환불 안내	7
제품보증안내	8
제품보증서	9


simply relax

사용법

건전지 장착 방법

1. 제품의 건전지 커버를 올바른 방향으로 열고, AAA 건전지 3개를 넣어주십시오.
2. 건전지 커버를 닫아주십시오.

※ 건전지의 (+)극과 (-)극이 올바르게 되어 있는지 확인하십시오.



사용방법

1. 전원 버튼(⓪)을 누르면 Relaxer가 작동합니다.
2. 전원 버튼(⓪)을 다시 한 번 누르면 Relaxer가 작동을 멈춥니다.

2

문제해결

문제해결

만약 제품을 사용하면서 문제가 있다면 아래에 있는 방법을 체크해 주십시오. 아래의 방법으로도 동작하지 않는다면 전원을 끄고 서비스 센터에 맡겨주십시오. 절대 스스로 분해하거나 수리하지 마십시오.

문제점	예상원인	해결방법
전원이 안 켜질때	건전지 잔량 부족 혹은 방전	건전지를 교체 해주세요.
	건전지 (+)극과 (-)극 위치 올바르게 확인 필요	건전지 (+)극과 (-)극 위치를 확인후 올바르게 위치시킵니다.
진동이 약해졌을 때	건전지 잔량 부족 혹은 방전	건전지를 교체 해주세요.

4

주의사항 (2)

10. 사용 중 제품이 이상이 있거나 불쾌감이 느껴질시 경우 사용을 중단하시고 전원을 차단한 후 점검 해주세요.
11. 장시간 사용하지 않을 경우 건전지 용액이 새어 나와 제품이 손상되는 것을 피하기 위해 건전지를 분리해 주십시오.
12. 건전지 덮개 연결부위의 방수 실리콘링을 분해하지 마십시오. 제품의 방수 기능이 손상될 수 있습니다.
13. 본 제품은 가정용 제품으로 개발되었으며 다른 상업적인 용도나 치료, 진단을 위해 사용하지 마십시오.
14. 제품 청소 시 실금 소독된 솜을 증성세제에 묻혀 닦아 냅니다. 제품을 절대 물로 씻지 마십시오.

6

제품보증안내

보증서 안내

보증서를 이용하면 제품 유지보수 관련 서비스를 쉽게 제공 받으실 수 있습니다. 보증서 카드는 각 제품에 1개씩만 포함되어 있으며, 이를 분실하였을 때는 재발급이 어려우니 분실되지 않도록 보관에 유의하시기 바랍니다.

※ 품질보증 기간은 구매일로부터 1년간입니다.

보증조건

1. 구매일로부터 1년간 제품보증서로 수리 서비스를 받으실 수 있습니다. 제품에 있는 일련 번호가 명확히 알아볼 수 없게 되거나 일련 번호와 보증서에 등록된 정보가 상이하면 적절한 서비스 제공이 힘들 수 있습니다. 일련번호는, 상단부 덮개 내 확인가능. (배터리는 보증에 포함 되지 않습니다.)
2. 잘못된 전압 사용, 우발적 사고 등 사용자 부주의와 지정되지 않은 수리업체에 본 상품의 수리를 맡겨 이상이 발생할 경우 보상이 불가합니다.
3. 정해진 품질보증 서비스 이외의 부가적인 서비스나 운송 서비스에 대해서는 비용이 발생할 수 있습니다.
4. 사용자의 과실이나 부주의한 보관 등으로 발생한 문제, 비 전문가의 제품 해체로 인한 문제, 보증서가 없거나 불가항력으로 발생한 고장에 대해서는 품질보증 서비스를 제공하지 않습니다.
5. 품질보증 서비스 신청시 제품보증서를 동봉해 주십시오. 저희 회사는 중고제품의 상품화수, 폐기된 제품에 대한 수거, 처리 및 재활용을 책임지고 있습니다.
6. 가정용외의 용도로(영업용 및 공중시설등) 사용 시에는 보증이 불가합니다.
7. 태풍, 지진, 수해 등 자연재해로 인한 고장 시에는 보증이 불가합니다.

주의 : 서비스가 지속적으로 업그레이드 되기 때문에 세부 규정은 별도의 공지 없이 수정될 수 있음을 양해바랍니다.

8

보증서 안내

보증서를 이용하면 제품 유지보수 관련 서비스를 쉽게 제공 받으실 수 있습니다. 보증서 카드는 각 제품에 1개씩만 포함되어 있으며, 이를 분실하였을 때는 재발급이 어려우니 분실되지 않도록 보관에 유의하시기 바랍니다.

※ 품질보증 기간은 구매일로부터 1년간입니다.

보증조건

1. 구매일로부터 1년간 제품보증서로 수리 서비스를 받으실 수 있습니다. 제품에 있는 일련 번호가 명확히 알아볼 수 없게 되거나 일련 번호와 보증서에 등록된 정보가 상이하면 적절한 서비스 제공이 힘들 수 있습니다. 일련번호는, 상단부 덮개 내 확인가능. (배터리는 보증에 포함 되지 않습니다.)
2. 잘못된 전압 사용, 우발적 사고 등 사용자 부주의와 지정되지 않은 수리업체에 본 상품의 수리를 맡겨 이상이 발생할 경우 보상이 불가합니다.
3. 정해진 품질보증 서비스 이외의 부가적인 서비스나 운송 서비스에 대해서는 비용이 발생할 수 있습니다.
4. 사용자의 과실이나 부주의한 보관 등으로 발생한 문제, 비 전문가의 제품 해체로 인한 문제, 보증서가 없거나 불가항력으로 발생한 고장에 대해서는 품질보증 서비스를 제공하지 않습니다.
5. 품질보증 서비스 신청시 제품보증서를 동봉해 주십시오. 저희 회사는 중고제품의 상품화수, 폐기된 제품에 대한 수거, 처리 및 재활용을 책임지고 있습니다.
6. 가정용외의 용도로(영업용 및 공중시설등) 사용 시에는 보증이 불가합니다.
7. 태풍, 지진, 수해 등 자연재해로 인한 고장 시에는 보증이 불가합니다.

주의 : 서비스가 지속적으로 업그레이드 되기 때문에 세부 규정은 별도의 공지 없이 수정될 수 있음을 양해바랍니다.

제품소개 및 구성

제품소개

mini339 Relaxer는 전신에 사용이 가능한 Relaxer입니다. 휴대성이 용이하며, 고급스러운 디자인의 본 제품은 언제 어디서든 편안하게 사용이 가능합니다.

제품구성

mini339 Relaxer, 사용자 설명서, 건전지(AAA size 3개입)



mini339 Relaxer 사용자 설명서 건전지(AAA size 3개입)

1

제품사양 및 유지보수

제품사양

중 량	170g	소비전력	1.8W	건전지종류	AAA 건전지
제 품 크 기	(L)96mm X (W)96mm X (H)90mm				
제 품 소 재	ABS 수지, PC, silica gel				
사 용 환 경	온도 : 5°C ~ 40°C / 습도 : ≤80% 기압 : 860hpa ~ 1060hpa				

유지보수

1. 제품 청소 시 실금 소독된 솜을 증성세제에 묻혀 닦아 냅니다.
2. 습기와 오염을 피해 보관해 주십시오.
3. 제품 사용 후 안전한 곳에 보관하십시오. 무거운 물건을 제품 위에 올려지 마십시오.
4. 좋은 환기 상태를 유지해 주시고 직사광선과 부식성 가스를 피해주시기 바랍니다.
5. 결함이 있을 시 절대 스스로 제품을 분해하지 마시고 전문 기술자에게 문의하십시오.
6. 이 제품은 간단한 내진성 디자인을 가지고 있어서 비행기, 기차, 차, 배로 운반이 가능합니다. 다만, 눈,비,충격을 피해주시고 항상 똑바른 방향으로 놓아주세요.

3

주의사항 (1)

사용자 주의사항을 유심히 읽고 안전하게 올바른 방법으로 제품을 사용하십시오.

1. 사용자 설명서의 내용을 자세히 읽은 후 안내되어 있는대로 사용하십시오.
2. 음주 후이거나 몸 상태가 좋지 않을 때, 운전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.
3. 습한곳, 온도가 높은 곳, 부식성 가스가 있는 곳에서 사용 및 보관하지 마십시오.
4. 본 제품을 전기 온열기구, 조리기구 근처에 두거나 직사광선에 두지 마십시오.
5. 뇌졸중이나 혈압 질환, 저포도당증이 있으신 분은 본 제품을 사용하지 마십시오.
6. 7세이하 어린이와 거동이 불편한 환자 또는 신체적 / 정신적으로 장애가 있으신 분은 본 제품을 사용할 수 없습니다.
7. 인공심장 박동기나 각종 전자 신체 보조기구 장착자와 임신부는 본 제품을 사용하지 마십시오.
8. 본 제품을 사용하려는 부위에 발진, 염증 등의 이상이 있거나 해당 부위에 수술을 받은 적이 있는 경우, 치료중인 경우에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
9. 본 제품은 의료 전문가의 진단과 치료를 대체하지 않습니다. 제품 사용 전 제품을 사용해도 문제가 없을지 확인이 필요하다면 꼭 담당 의사와 논의하십시오.

5

제품교환/환불 안내

1. 구매일로부터 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요한 경우 구매영수증을 이용해 제품교환 또는 환불을 받을 수 있습니다.
2. 만일 구입일로부터 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요하다면 상품 교환이나 수리를 할 수 있습니다. 단, 제품 사용 결함 외에 기타 요인으로 인해 상품이 손상되지 않았어야 하며, 사용자 설명서 및 기타 부속부품과 함께 최초 구입 시에 포장 된 상태와 동일한 경우에만 상품 교환이나 환불, 수리를 받을 수 있습니다.

위의 사항을 처리받고자 하시거나 문의사항이 있으실 경우에는 구매처 혹은 고객센터(1588-2336)로 연락해 주시면 신속하게 처리해드리겠습니다.

7

제 품 보 증 서 보증기간
1년

제 품 명 : mini339 Relaxer 일련번호 : _____

구 입 일 자 : _____ 구매지점 : _____

고객 성 명 : _____

연 락 처 : _____

주 소 : _____

제품교환/환불 관련 안내

1. 구매일로부터 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요한 경우 보증서나 구매영수증을 이용해 제품교환 또는 환불을 받을 수 있습니다.
2. 만일 구입일로부터 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 중요한 수리가 필요하다면 상품 교환이나 수리를 할 수 있습니다. 단, 제품 사용 결함 외에 기타 요인으로 인해 상품이 손상되지 않았어야 하며, 사용자 설명서 및 기타 부속부품과 함께 최초 구입 시에 포장 된 상태와 동일한 경우에만 상품 교환이나 환불, 수리를 받을 수 있습니다.

위의 사항을 처리받고자 하시거나 문의사항이 있으실 경우에는 구매처 혹은 고객센터 (1588-2336)로 연락해 주시면 신속하게 처리해드리겠습니다.

배터리는 보증에 포함되지 않습니다.

9